

TECHNICKÝ LIST + NÁVOD K POUŽITÍ VÝROBKU



12

Výrobek: Kamenný obklad pro vnitřní a vnější použití pro konečnou úpravu povrchu stěn dle ČSN EN 1469

Popis a použití výrobků:

Kamenné obklady jsou vyrobené rozřezáním bloků přírodního kamene v tloušťce 1 až 4 cm, určené pro vnitřní a vnější konečnou úpravu povrchu stěn. Velikost, tvar, tloušťka a povrchová úprava jsou provedeny dle konkrétního účelu použití, podle požadavků na udržovatelnost, vzhled apod.

Typ kamenného obkladu: Kvarcit Šedožlutý, tvar 10x20cm

Tloušťka 1 – 2 cm

Kód výrobku: BL015

POV č. YJSF/MS-013

Prohlášení o vlastnostech

Charakteristika	Testovací metoda	Vlastnosti
Rozměry bloku	-	10x20cm, tloušťka 1 - 2 cm
Objemová hmotnost	EN 1936:2006	2720kg/m ³
Otevřená póravitost	EN 1936:2006	0,18%
Nasákovost vodou	EN 13755:2008	0,08%
Reakce na oheň	EN 13501-1	A1
Pevnost v ohýbu/tlaku v přirozeném stavu	EN 12372:2006	15,3MPa
Pevnost v ohýbu/tlaku po 12 zmrzavacích a rozmrazovacích cyklech	EN12371:2010 EN12372:2006	15,5MPa
Pevnost v ohýbu/tlaku po 48 zmrzavacích a rozmrazovacích cyklech	EN12371:2010 EN12372:2006	16,6MPa
Odolnost proti obrusu	EN 14157:2004	22,6mm ³

Údržba výrobků a upozornění pro montáž a užívání:

Výrobek nepotřebuje v průběhu svojí životnosti žádnou zvláštní údržbu. Údržba výrobku spočívá v jeho občasném opláchnutí vodou, setření vlhkým hadrem a pravidelném impregnování. V žádném případě se nesmí používat agresivní čistící prostředky.

U výrobku se vyvarujte jeho styku s mastnými nebo chemicky agresivními látkami (oleji, ředitly a rozpouštědly, pohonnémi hmotami, barvami apod.), které při styku s výrobkem vniknou do materiálu a jsou běžnými prostředky neodstranitelné. Takovýto výrobek (pokud tyto skvrny brání v užívání výrobku) se považuje za znehodnocený a je třeba jej případně vyměnit.

Při venkovním použití výrazně doporučujeme obklady na závěr impregnovat voděodolným roztokem na bázi silikonů. Obklad si tak zachová svůj vzhled a ochráníte ho před nasáváním vlhkosti, znečištěním, plísňemi, působením povětrnostních vlivů a prodloužíte jeho životnost.

Montáž obkladu:

- Montáž kamenných obkladu není nijak složitá, přesto Vám doporučujeme se obrátit na odborníky. Vyvarujete se tak nežádoucímu finálnímu vzhledu a případně krátké životnosti obkladu, které mohou vzniknout neodbornou montáží.
- V případě, že se rozhodnete namontovat kamenný obklad sami, zde je náš doporučený postup montáže:

1. Příprava podkladu, penetrace

Penetrace zpevní starší omítky a zajistí správnou přilnavost pro obklad – sjednotí a sníží nasákovost podkladu. Nedochází tak k předčasnému vysychání lepidla, které by způsobilo sníženou pevnost spoje. Penetraci nanášíme na celý podklad a v takovém množství, aby ji byl podklad schopný nasáknout. Pokud nanášíme více vrstev, je vhodné druhou vrstvu nanést ještě před vyschnutím prvního nátěru.

Podklad musíme velmi důkladně připravit a je potřeba, aby plocha vypadala následovně:

- čistá a suchá
- pevná a nosná (nesmí se olupovat, opadávat)
- zbavená prachu, mastnoty a předchozích nátěrů či tapet
- rovná – všechny trhliny zatřeme tmelem
- napenetovaná (použijte penetrační nátěr doporučený prodejcem obkladů)

2. Položení obkladu – naplánování

- Vždy před samotným lepením provedte rozplánování a vyměření obkladu. Doporučujeme zahájit rozplánování obkládání od rohových částí. Následně si od překladů stavebních otvorů (nad okny, nad dveřmi) přeneste do dolní části stěny počty vrstev pro založení první vrstvy obkladu. U první vrstvy dbejte na co nejpřesnější založení - použijte k vyměření např. vodováhu, lať nebo stavební provázek. Při nákupu dobře spočítejte plochu, kterou chcete obkládat, a vždy objednejte větší množství obkladu, zhruba o 5 - 10% z celkového objemu na prořezy a na rezervu při rozbití. Při doobjednávání hrozí dodání jiné výrobní šarže a jiného barevného odstínu.

3. Položení obkladu

- Obklad z lepené strany zdrsněte kartáčem a očistěte od prachu štětcem nebo smetáčkem.
- S výběrem lepidla se poradte s odborným prodejcem. Na naše obkladové kameny se hodí běžně dostupná lepidla na kamenné obklady. Výběr toho správného lepidla závisí na místě umístění obkladu (interiér/externí, krbové kamna,...) a na typu podkladu.
- V případě, že se montáž provádí na kontaktní zateplovací systém (polystyren, minerální vata atp.), je zapotřebí dodržet následující postup: po aplikaci kontaktního zateplovacího systému, naneseme lepidlo (ideální je použít kombinované lepidlo na lepení perlínky a polystyrenu), následně položíme perlínu a opět naneseme lepidlo, necháme lepidlo zaschnout a překotvíme (použijeme nejlépe talířové hmoždinky s ocelovým trnem), Poté můžeme podklad napenetovat.
- Rovina lepení: Při lepení průběžně kontrolujte vodováhou vodorovné i svislé uložení.

- **Usazení obkladu:** Obklad po nanesení lepidla přiložíme, přitlačíme a „usadíme“ – tzn. pohybem přiloženého obkladu ze strany na stranu rovnoměrně rozmištíme lepidlo. Lepidlo nanášíme zubovou stěrkou (hřeben o velikosti 10mm) na obklad a v některých případech i na obkládanou plochu. Nanášení lepidla na obkládanou plochu: Natírejte vždy jen takovou část, kterou jste schopni obložit do doby, než začne lepidlo zasychat (cca 30 min.).

- **Řezání obkladu:** K řezání obkladu používejte nejlépe úhlovou brusku (flexu) s diamantovým kotoučem (je možné použít i pilku na železo v případě sádrových obkladů) anebo vodní pilu. Pokud je nutné spárovat, použijte spárovací křížky, které vám zaručí stejnomořné odstupy.

- **Rohové prvky:** Pokud používáme rohové prvky (obklady), začínáme jimi každou novou řadu. Pokud si chcete vytvořit rohové prvky z klasického kamenného obkladu, je potřeba obklad řezat pod úhlem 45, následně otočit panel o 90 st. a řez opakovat opět pod úhlem 45, ideálně úhlovou bruskou s diamantovým kotoučem nebo pilkou na železo. Více na našich stránkách <https://www.alfistyle.cz/blog-o-kamennych-obkladech/jak-vyrobbit-rohove-prvky-kamenneho-obkladu/>

- **Oprava chybného položení:** Ta je možná ihned po přilepení.

- **Čistota práce:** Veškeré práce se snažte dělat tak, aby obklady neušpinili. Pokud obklad přeci jen ušpiníte lepidlem, setřete ho ihned navlhčenou pěnovou houbičkou. Po zaschnutí se Vám nemusí podařit nečistoty odstranit.

PŘI LEPENÍ OBKLADU V EXTERIÉRU DODRŽUJTE TYTO ZÁSADY:

- Při montáži nesmí na obkládané plochy pršet, také je potřeba po dokončení montáže zajistit, aby obložená plocha nepřišla do styku s vodou.
- teplota vzduchu, obkladu a podkladu se musí pohybovat mezi +5 C° až +25 C°.
- Pro lepení v exteriérech používejte pouze cementové mrazuvzdorné flexibilní lepidlo s třídou označení C2TE, které si připravte dle návodu výrobce.

4. Závěrečné ošetření

- Impregnace kamenných obkladů je bílým voděodolným roztokem na bázi silikonů, který slouží k ochraně obkladu před nasáváním vlhkosti, znečištěním, plísňemi, k zachování vzhledu a prodloužení životnosti. S výběrem impregnace se poraďte s odborným prodejcem, opět záleží na umístění obkladu. **POZOR**, při impregnaci může dojít k lehké změně odstínu kamenných obkladů. Doporučujeme impregnaci nejdříve aplikovat na vzorek kamenného obkladu pro Vaši představu o konečném vzhledu.
- Obklad doporučujeme impregnovat minimálně jednou za 2 roky.

Děkujeme Vám za projevenou důvěru při nákupu kamenného obkladu. Pevně věříme, že splní Vaše očekávání.

Na Váš kamenný obklad Vám poskytujeme prodlouženou záruku 5 let od jeho zakoupení. Záruka se vztahuje na samostatný výrobek, ne na jeho montáž nebo další zpracování. Pro poskytnutí záruky je třeba dodržet doporučený postup montáže a kamenný obklad impregnovat vhodným impregnačním roztokem nejméně jednou za 2 roky.

V případě jakýchkoliv dotazů nás neváhejte kontaktovat na telefonním čísle +420 725 307 971 nebo na emailové adresu info@alfistyle.cz.

ALFI Corp., s.r.o., Provozní 5492/3, 72200 Ostrava-Třebovice, Česká republika

www.alfistyle.cz